+7 (383) 383-48-59

Tank 700 I

????: **7 019 000 ???.**

??????????: **3.0 ?. 9???? (354 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Superior**

?????????? ??????????????:

?????: **5090**

??????: **2061**

??????: **1952**

???????? ????, ??: **3000**

???????? ????? ?????, ??: **1742**

?????? ????? ?????, ??: **1757**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **490**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1601**

????? ?????????? ????, ?: **100**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **3**

??????? ????? ?????????, ??3: **2993**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **???????**

????????? ???????: **9**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **354**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **17**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **9.9**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **12.5**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **8.8**

??????????? ????????, ??/?: **190**

???????? ???????, ??: **249**

?????????? ?????, ??: **2890**

??????????? ?????, ??: **3315**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **560 ??? 3500**

??????? CO2, ?/??: **287**

????? ?????????: **490**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ??????????? ??????? (??????)
* ??????????? ?????
* ???????????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ??????????? (ESP)
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ??????????? ???????
* ??????? ??????????? ????????
* ??????? ??????????? ?????????
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ????????????? ????????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? «?????-????» (????????????? ????????? ? ???? ?????????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ?????????? ????????
* ?????????????????? ??????

?????????

* ??????????????? ????
* ??????????? ??????
* ????????????? ????????? ???
* ??????? ??????? ????
* ??????????? ????
* ???????? ????
* ???????? ?? ?????
* ???????? ????????

???????

* ??????? 12V
* ??????? ????? ???????? ??????
* ?????? ??????? ??????
* ???????????? ??????
* ?????????????????? ???????? ???????
* ?????????????????? ????
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ??????????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? (??????? 220V)

* ??????? "???-???????"
* ?????????? ??????
* ?????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ???????? ???????? ???????
* ?????? ???????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ???????? ?????? ???????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????? ?????-????????
* ????????????? ??????? ??????
* ??????-???????? ??????????
* ?????????? ???????? ??????????? ???????
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????????? ????????
* ?????????????????????????? ??????

????????

* ?????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ????????????? ?????? ? ?????? ??????
* ????????????? ???????? ????????????????
* ???????? ??????????? ???????????
* ????????????? ?????? ???????
* ??????????? ????????? ??????
* ???? (???????? ??????)
* ?????? ???????????
* ??????? ? ????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????????????????? ?????? ???????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ??????? ????????????? ???????????
* ??????? ???????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????? ????????? ????
* ??????????? ??????? ??? ?????????
* ?????????????

???????

* ??????????? ????????? ??????