+7 (383) 383-48-59

Faw Bestune T90 I

????: **2 199 990 ???.**

???????????: **1.5 ?. 7AMT (160 ?.?.) FWD**

???????? ????????????: **Luxury**

?????????? ??????????????:

?????: **4718**

??????: **1880**

??????: **1710**

???????? ????, ??: **2772**

???????? ????? ?????, ??: **1610**

?????? ????? ?????, ??: **1600**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **560**

???????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1345**

????? ?????????? ????, ?: **60**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **1.5**

??????? ????? ?????????, ??3: **1498**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **????????**

????????, ?.?.: **160**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9.3**

???????? ???????, ??: **170**

?????????? ?????, ??: **1525**

???????????? ?????, ??: **1975**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **258 ??? 4350**

????? ?????????: **560**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ??????? ???????????? (ESP)
* ??????? ???????????? ???????
* ??????? ???????????? ????????
* ??????? ???????????? ?????????
* ????????????????? ??????
* ????????????????? ??????? (ASR)
* ??????? ????????????? ? ???????????
* ??????? ???????????? ??????? (??????)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

?????????

* ???????????? ????
* ??????? ??????? ????
* ???????? ?? ?????

???????

* ????????????????? ??????? (ABS)
* ??????? ????? ???????? ??????
* ??????? 12V
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????
* ????????????????? ??????? ????????
* ?????? 360°
* ?????????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????? ???????? ??????
* ????????????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ?????-????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????????????? ??????? ??????
* ?????????????????????? ????????
* ??????????????????????? ??????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection

????????

* ???????? ??????????? ???????????
* ???????? ?????????
* ?????? ???????????
* ???? (???????? ??????)
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ????????????? ?????? ???????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????? ?????/?????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????? ????????? ? ??????
* ??????? ????????????? ???????? ?????? (SLIF)
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????? ????????? ??????