+7 (383) 383-48-59

EXEED

EXEED RX I

????: **2 730 000 ???.**

??????????: **2.0 ?. 7AMT (197 ?.?.) 4WD**

???????? ????????????: **Urban**

?????????? ??????????????:

?????: **4775**

??????: **1920**

??????: **1671**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ????? ?????, ??: **1641**

?????? ????? ?????, ??: **1642**

?????????? ????? ????????? ?????????, ?: **660**

??????????? ????? ????????? ?????????, ?: **1783**

????? ?????????? ????, ?: **65**

???????? ??????? (???, ??????): **???????? ????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **????????**

???????? ????????: **??????????, ?????????**

?????? ????????: **??????????, ?????????**

????? ?????????, ?: **2**

??????? ????? ?????????, ??3: **1998**

??? ?????????: **??????**

??????? ???????: **?????**

?????????? ???????: **7**

??? ???????: **??????**

????????, ?.?.: **197**

?????? ??????? ? ??????, ?/100 ??: **11.8**

?????? ??????? ?? ??????, ?/100 ??: **6.5**

????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **8.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **9**

??????????? ????????, ??/?: **200**

???????? ???????, ??: **187**

?????????? ?????, ??: **1865**

??????????? ?????, ??: **2237**

????. ???????? ??????, ??? ??/???: **375 ??? 3500**

??????? CO2, ?/??: **191**

????? ?????????: **660**

?????? ??????????:

???????????

* ??????? ???????? ?????? ???
* ??????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
* ??????? ??????????? ??????? (??????)
* ?????????????????? ??????? (ASR)
* ?????????? ?????? ?????? ??????
* ??????? ??????????? ????????
* ??????? ??????????? ????????
* ??????? ??????????? ???????
* ????????? ???????? ? ??????
* ??????? ????????????? ? ???????????
* ??????? ??????????? (ESP)
* ??????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ???????????
* ???????????
* ?????????? ?????
* ?????? ???????? ? ?????
* ?????? ????????? ????????
* ??????? ?????? ??? ??????
* ?????????????????? ??????
* ????????? ???????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
* ??????? ?????? ??? ?????? ? ???????? ?????? ?????
* ??????? ????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ?????????? ????????
* ??????? «?????-????» (?????????????? ????????? ? ???? ?????????)

?????????

* ?????????????? ???????? ??????
* ???????? ?? ?????
* ??????? ??????? ????
* ??????????? ????

???????

* ??????????? ???????
* ????????????? ??????
* ??????? "???-???????"
* ?????? ??????? ??????
* ??????-???????? 2-??????
* ????????????? ???????
* ?????????? ??????
* ??????? 12V
* ??????? ??????? ??? ?????
* ?????????? ???????? ??????? ?? ??????

* ??????????????????? ???????? ???????
* ?????? 360°
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ?????????????????????????? ????????
* ????????????? ????? ????????? (???????? ????????? ??? ?????? ???)
* ?????????????????????? ??????? ??????
* ?????????? ???????? ??????????????? ???????
* ??????? ?????? ?????? ???????? Driving Mode Selection
* ?????????????????? ??????? ??????
* ????????????? ?????? ?????????
* ????????????? ?????? ?????????
* ?????????? ?????-????????
* ???????? ?????? ???????
* ?????? ??????? ????????
* ??????? ???????? ??????
* ???????? ???????? ???????
* ??????????? ???? ?? ?????? ? ?? ??????
* ?????????? ???????? ???????
* ?????????????????????????? ??????
* ??????? ????? ???????? ??????

????????

* ?????????????????? ?????? ???????
* ???????? ?????????
* ?????????????????? ???????? ????????????????????
* ??????? ? ????????
* ??????? ???????? ? ?????????? ??????????
* ?????????? ????? / ??????? ??????
* ???????? ??????????????? ???????????????
* ?????????? ?????? ???????
* ???? (???????? ??????)

?????

* ??????????????? ??????? ? ??-???????
* ????????? ??????????
* ??????????????? ????????????????? Bose

?????

* ??????? ?????????????????? ????????????????
* ??????? ?????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant
* ?????????????????? ???????? ??????
* ?????? ?????/?????
* ?????? ????????? ? ??????
* ???????????????? ??????? ??? ?????????
* ???????? ????????? ????

???????

* ??????????????? ????????? ??????